

h/p/cosmos seniorenfitness

h/p/cosmos mercury 4.0



```

h/p/cosmos sports & medical / germany
http://www.h-p-cosmos.com
mailto:h-p-cosmos.com
Training-Part: Seniorell
Datum: 14.06.2002
Zeit: 16:25
Mode: manual

Name: _____
Notiz: _____

Zeit      Distanz  Geschwindigkeit  Steigung  Herzfrequenz
hh:mm:ss km      km/h              %          1/min
00:00:00 0.000     0.0               0.0        083
00:00:05 0.001     1.2               0.0        089
00:00:10 0.002     2.4               0.0        097
00:00:15 0.003     3.6               0.0        105
00:00:20 0.005     7.2               0.0        114
00:00:25 0.009     14.4              0.0        122
00:00:30 0.016     28.8              0.0        124
00:00:35 0.027     54.0              0.0        129
00:00:40 0.050     100.0             0.0        130
00:00:45 0.104     194.4             0.0        133
00:00:50 0.189     372.6             0.0        133
00:01:00 0.348     686.4             0.0        134
00:01:10 0.648     1228.8            0.0        137
00:01:20 1.199     2278.2            0.0        139
00:01:30 2.199     4198.2            0.0        141
00:01:40 4.000     7536.0            0.0        140
00:01:50 7.440     13996.8           0.0        142
00:02:00 13.680     25641.6           0.0        144
00:02:10 25.360     47283.2           0.0        145
00:02:20 46.720     86803.2           0.0        146
00:02:30 86.400     161280.0          0.0        147
    
```

sports

[Illustration nicht verbindlich]

Pos.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
01	cos0C197080000	Laufband-Ergometer h/p/cosmos mercury 4.0 Lauffläche 150 x 50 cm, Geschwindigkeit 0 ... 22 km/h, Steigung 0 ... 24 %, Motor 2,2 kW, Schnittstelle COM1 für PC oder Drucker, inkl. PC Software h/p/cosmos para control zur Fernüberwachung und Laufbandsteuerung
02	cos00097010035	Schnittstellen-Verbindungskabel RS232, 10 m
03	cos00098060044	h/p/cosmos Armstützen, verstellbar in Höhe und Breite
04	cos10106	h/p/cosmos Zusatztastatur für Armstützen und zur Fernbedienung, 6 Tasten, 2 m Spiralkabel
05	cos10107	h/p/cosmos Zusatz-Stopp-Taste für Armstützen, rechts
06	cos11020	Getränkeflaschenhalter für Handlauf
07	cos14954	h/p/cosmos satellite print - Drucker-Set zur direkten Dokumentation ohne PC, inkl. LaserDrucker, RS232 Konverter mit Kabel, Druckertisch
08	cos00097010017	Transport auf Palette inkl. Laufband-Einweisung (innerhalb Deutschland)

System h/p/cosmos seniorenfitness

Irrtum und Änderungen vorbehalten. System- und Softwareschulungen sowie Workshops auf Anfrage.
Sonderzubehör und alternative h/p/cosmos Laufband-Ergometer für spezielle Anwendungen auf Anfrage.
h/p/cosmos sports & medical gmbh, Am Sportplatz 8, DE 83365 Nussdorf-Traunstein / Germany, phone 08669 / 86 42-0, fax 08669 / 86 42-49, sales@h-p-cosmos.com www.h-p-cosmos.com

Laufband-Ergometer:	h/p/cosmos mercury 4.0
	mit UserTerminal (Display und Tastatur), Steuerung auch über RS232
Anwendungen:	Laufen und Gehen für Fitness und Sport Nicht für medizinische Anwendung zugelassen
Lauffläche:	Länge 150 cm, Breite 50 cm, Aufstiegshöhe 18 cm - Sonderabmessungen auf Anfrage - gedämpfte Ausführung für gelenkschonenden Lauf - Oberfläche des Gurtes mit rutschfestem Belag - max. Gewichtslast: 200 kg
Geschwindigkeit:	0 ... 22,0 km/h (0 ... 6,1 m/s), Auflösung 0,1 km/h (Sondergeschwindigkeit 0 ... 30 km/h auf Anfrage)
Beschleunigung:	7 Intensitäten (3 ... 131 sec. von 0 auf max.) auch für Verzögerung
Steigungswinkel:	0 ... 24 % (0 ... 13,5°), Auflösung 0,1 % (-24 % ... +24 % bei Option Laufrichtungsumkehr) Elektronische Motorbremse verhindert Beschleunigung durch Körpergewicht bei Lauf mit Steigungswinkel
Laufrichtung:	Schalter für Laufrichtungsumkehr; dadurch Bergablauf (Option, Aufpreis) bis 24 % möglich, Geschwindigkeit bergab max. 5 km/h, Fallstop-Zusatzsicherung erforderlich.
Antriebsmotor:	2,2 kW Drehstrom 3-Phasen A.C. Motor, wartungsfrei
Kraftübertragung:	Keilrippenriemen, sehr leise & laufruhig
Sicherheitssystem:	CE, IEC EN 60335-1 (VDE 0700); IEC EN 60601-1-2 (EMV); IEC EN 60601-1-4; VDE 0701; EN 957-1; EN 957-6; Not-Stop-Schalter
Anzeige (Auflösung):	6 LCD Displays, 4 LED für Betriebsmodus, 20 LED für Anzeige Einheit, Profil-Nr., Schritt, etc. Geschwindigkeit (0.1 km/h o. m/sec o. m/min o. mph), Zeit (00:00) in Std., Min. & Sek., Steigung (0.1 % oder Grad) Distanz (1 Meter ... 999.9 km oder miles), METS (1 MET) Programmschritt/Nr., Energie (1 kJ oder kcal), Fitnessindex (1) Leistung (1 Watt), Herzfrequenz (Puls) (1/min)
Pulsmessung:	POLAR drahtloser Sender, 1-Kanal-Empfänger, EKG-genaue Herzfrequenzmessung beat-to-beat
Belastungsregelung:	automatische Belastungsregelung nach programmierter Herzfrequenz (Zielpuls) im Cardio Modus
Schnittstelle:	1 x RS 232 COM1 inkl. PC-, CosCom- & Druckerprotokoll seriell. 1 x RS 232 COM2 optional gegen Aufpreis
Programme:	20 Programme / Profile - 6 Trainingsprofile (skalierbar, 131 Variationen) - 10 Testprofile (UKK 2 km Gehstest, Cooper, Conconi, Stufentest etc.) - 4 frei definierbare Programme je 10 Schritte
Gratis PC Software:	h/p/cosmos para control für Anzeige und Fernsteuerung
Software (Aufpreis):	h/p/cosmos para graphics für Anzeige, Aufzeichnung und Steuerung
Farbe Rahmen:	grau-aluminium RAL 9007 andere Farben optional gegen Aufpreis
Handläufe:	beidseitig Metallrohre bis hinten gerollt, nach vorne offen Handlauf Querbügel vorne optional
Stromanschluss:	220/240 V, 50/60 Hz, 1-Phasen AC, 16 A Sicherung
Geräteabmessung:	Länge 210 cm, Breite 82 cm, Höhe 136 cm
Gerätegewicht:	ca. 190 kg
	Irrtum und Änderungen vorbehalten. Sonderspezifikationen und Zubehör auf Anfrage.

Autorisierter h/p/cosmos Fachhändler